



HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN USE INSTRUCTIONS

CATA GALA SAROK ELSZÍVÓ



cata

	1	2	3	T	
--	---	---	---	---	--

HU

A legjobb eredmények elérése érdekében javasoljuk, hogy a főzés befejezése után rövid ideig hagyja a páraelszívót bekapcsolt állapotban.

KEZELŐPANEL - ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT

Világítás ki- és bekapcsolója.

Tartsa lenyomva a világítás intenzitásának beállításához.

Világítás gomb + időzítő gomb (tartsa lenyomva mindkettő gomb segítségével 2 másodperc). Világítás szín változtatás (kizárólag a kétszínű modelleknél alkalmazandó). Ha a lámpa ikonja pirosan villog: Melegítés világítás/fehérben: Hideg fény.



Megjegyzés: Ha az elszívója egyszínű világítással rendelkezik, és véletlenül aktiválja a színváltoztatási funkciót, a világítás nem fog működni. Az előző beállításhoz nyomja meg egyszerre a világítás gombot és az időzítő gombot, és tartsa lenyomva két másodpercig.

Kapcsolja be a ventilátort:

1

1. sebesség: Nyomja meg egyszer.

2

2. sebesség: Nyomja meg egyszer.

3

3. sebesség: Nyomja meg egyszer.

T

4. sebesség/funkció aktiválásához: Nyomja meg egyszer.

MEGJEGYZÉS: A turbósebesség csak 5 percig működik; miután ez az idő letelt, a sebesség a 3. fokozatra csökken.

A ventilátor kikapcsolásához tartsa lenyomva a sebességgombot körülbelül 3–5 másodpercig.



Időzítő: A szellőzőventilátor időzítőjének be- és kikapcsolása.

MEGJEGYZÉS: A szagelszívó 5 percig a jelenlegi sebességgel működik, majd további 3 percig az egyes alacsonyabb sebességi fokozatokon, amíg le nem áll.

	1	2	3	T	
---	---	---	---	---	---

EN

To obtain the best results from your cooker hood it is recommended that you leave it switched on for a short time after you have finished cooking.

CONTROL PANEL - GENERAL USE

Lighting on and off.

Keep pressed down to adjust the lighting intensity.

Light button + timer button (press and hold both buttons for 2 seconds). Lighting colour change (only applicable to two-colour models). If the light icon flashes in red: Warm light/in white: Cool light.



Note: If your hood has single-colour lighting and you unintentionally activated the colour change feature, the lights will cease to function. To return to the previous setting, simultaneously press the light button and the timer button for two seconds.

Switch on the fan:

1

1th Speed: Press once.

2

2th Speed: Press once.

3

3th Speed: Press once.

T

4th Speed/Boost function: Press once.

NOTE: Turbo speed only will work for 5 minutes, once it runs out, the speed will decrease to 3rd speed.

To turn off the fan, press and hold the speed button running for about 3-5 seconds.



Timer: Enable and disable extractor fan timer.

NOTE: the extractor fan works for 5 min. at the current speed and another 3 min. at each of the lower speeds until it stops.

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

tel.: (36-1) 427 0325

www.multikomplex.hu



cata 

www.cata.es

CNA
group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es
International SAT - www.cnagroup.es/warranty

