

Air Fryer | Dryer



Air Fryer | Dryer



Air Fryer




	Súly	Funkció	Hőfok	ELőfűtés	Sütési idő
	700 gr		220° C	8-10 m	20-25 m
	750 gr		200° C	8-10 m	20-25 m
	1000 gr		180° C	8-10 m	10-15 m
	1000 gr		180° C	8-10 m	10-15 m

	Súly	Funkció	Hőfok	ELőfűtés	Sütési idő
	1000 gr		200° C	8-10 m	15-20 m
	750 gr		200° C	8-10 m	25-30 m
	4 pcs		180° C	8-10 m	10-15 m
	9 pcs		170° C	8-10 m	10-15 m























AIR FRYER COOKING


While the air fryer is cooking, you can do the cooking according to the values specified in the cooking chart by switching the oven to air fryer mode [bottom-top + fan ()].

Air Fryer Cooking Chart

WARNING: Oven shall be pre-heated for 8 to 10 minutes before placing the food into the oven.





















Food	Cooking function	Cooking temperature (°C)	Cooking rack	Cooking time (min.)	Weight in grams (g)
Cookie 		170	2-3	10-15	-
Frozen chicken nuggets 		200	2-3	20-25	750
Frozen fried potatoes 		220	2-3	20-25	700
Halloumi fries 		200	2-3	10-15	250
Steak 		180	2-3	10-15	1000
Meatball 		180	2-3	10-15	1000
Pizza 		200	2-3	10-15	-
Mushrooms 		200	2-3	15-20	1000
Chicken rolls 		180	2-3	25-30	1000
Chicken breast 		180	2-3	25-30	750

FORRÓLEVEGŐS SÜTÉS

A forrólevegős sütés közben a sütőt forrólevegős üzemmódba kapcsolva [alsó-felső + légkeverés ()] a sütési táblázatban megadott értékek szerint süthet.

Forrólevegős sütési táblázat

FIGYELEM: Az étel behelyezése előtt a sütőt 8-10 percig elő kell melegíteni.

Élelmiszer	Sütési funkció	Sütési hőmérséklet (°C)	Sütőrács	Sütési idő (perc)	Súly grammban (g)
Sütemény 		170	2-3	10-15	-
Fagyasztott csirkefalatok 		200	2-3	20-25	750
Fagyasztott sült burgonya 		220	2-3	20-25	700
Sült halloumi 		200	2-3	10-15	250
Steak 		180	2-3	10-15	1000
Húsgolyó 		180	2-3	10-15	1000
Pizza 		200	2-3	10-15	-
Gomba 		200	2-3	15-20	1000
Csirkerolád 		180	2-3	25-30	1000
Csirkemell 		180	2-3	25-30	750

Air Fryer | Dryer



Air Fryer | Dryer

