



(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
(EN) INSTRUCTIONS FOR USE

AR6S03

(HU) ELEKTROMOS ROVARCSAPDA
(EN) BUG ZAPPER

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

**H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.
(Volt Bajáki Ferenc utca)**

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;

fax: +(36-1) 427 0327

www.multikomplex.hu

Poly Pool S.p.A. Via Sottocorna, 21/B
24020 Parre (Bergamo) - Olaszország
Tel. +39 035 4104000 r.a. - Fax +39 035 702716
<http://www.ardes.it> - E-mail: polypool@polypool.it

(HU) FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem: Olvassa el figyelmesen a kézikönyvben szereplő utasításokat, mert fontos információkat tartalmaznak a biztonságos telepítésre, használatra és karbantartásra vonatkozóan. Fontos utasítások, amelyeket meg kell őrizni későbbi használatra.

A készüléket gyermekektől távol kell tartani.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkező, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek megfelelő felügyelet mellett, vagy akkor használhatják, ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és ha megértették a kapcsolódó kockázatokat.

Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek. A készülék beltéri és kültéri használatra (IPX4) is alkalmas.

FIGYELEM:

- Fennáll az áramütés veszélye, ha egy kerti locsolótömlőből víz kerül a rovarcsapdára.
- Hosszabbító kábel használata esetén óvja az aljzatot a nedvességtől, és akadályozza meg a kábel sérülését.

A készüléket tilos olyan környezetben használni, ahol gyúlékony gázok vagy robbanásveszélyes por lehet jelen.

A kockázatok elkerülése érdekében a lámpát kizárólag a gyártó által jóváhagyott szervizközpontokban szabad kicserélni.

A tápkábelt sérülés esetén a kockázatok elkerülése érdekében kizárólag a gyártó által jóváhagyott szervizközpontokban lehet kicserélni.



VESZÉLYES FESZÜLTSG

Minden további konzultációhoz őrizze meg a jótállást, az értékesítési bizonylatot és a használati útmutatót.

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen-e, látható sérülések esetén ne használja, és forduljon képzett szakemberhez.

Ne hagyja a csomagolást gyermekek számára elérhető helyen, és ne használja játékként: ez egy elektromos készülék, és ekként kell kezelni. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az aljzat feszültsége megegyezik-e az adattáblán szereplő adatokkal.

Ha a csatlakozó és az aljzat nem kompatibilis egymással, akkor cseréltesse ki az aljzatot egy szakemberrel a megfelelő típusúra. Ne használjon olyan adaptereket vagy hosszabbítókat, amelyek nem felelnek meg a hatályos biztonsági előírásoknak, vagy amelyek meghaladják az elektromos határértékeket.

Csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról, ha nem használja, és ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva. A csatlakozót ne a tápkábelt vagy magát a készüléket megrántva húzza ki a csatlakozóaljzataból.

Minden elektromos készülék használata bizonyos alapvető szabályok betartását igényli, különösen: a készüléket ne érintse meg nedves kézzel; ne használja a készüléket mezítláb; ne tegye ki a készüléket légköri hatásoknak (eső, napsütés); ne tegye ki ütésnek.

A készülék meghibásodása vagy rendellenesség esetén azonnal válassza le azt a hálózatról, ne érjen hozzá, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.

Ha úgy dönt, hogy nem használja az ilyen típusú gépet, akkor működésképtelenné kell tennie a tápkábel levágásával, természetesen csak azután, hogy kihúzta a hálózati aljzataból.

A készülék rendeltetése szerint az útmutatóban szereplőknek megfelelő háztartási és hasonló jellegű alkalmazásra szolgál; bármely egyéb felhasználás ezért helytelennek és veszélyesnek minősül.

A készüléket biztonsági okokból nem szabad szétszerelni. Csak eredeti tartozékokat használjon, hogy ne veszélyeztesse a készülék funkcionalitását.

NE NYÚLJON BE FÉMTÁRGYAKKAL A KÜLSŐ VÉDŐRÁCSON BELÜLI RÉSZBE.

(HU) MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

(lásd az utolsó oldalon található képet)

1 - Magasfeszültségű rács	4 - Lámpa
2 - Rögzítő (felfüggesztéshez)	5 - Gyűjtőtálca

(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az ökológiai szúnyogháló speciális, teljesen ártalmatlan aktin fényt bocsát ki, amely vonzza a rovarokat, a belső elektromos rács pedig áramütéssel semmisíti meg őket.

Akassza fel a készüléket legalább 2 méterrel a talaj fölé, vagy helyezze a készüléket egy sík, stabil felületre.

Helyezze a készüléket legalább 2 méterre az emberektől annak elkerülése érdekében, hogy a rovarok zavaró zajt keltsenek, mielőtt elfogná őket a csapda.

Ne irányítsa a lámpákat az ajtók, ablakok vagy egyéb nyílások felé, hogy elkerülje más nem kívánt rovarok vonzását.

Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzathoz.

A hatásos rovarirtás érdekében hagyja bekapcsolva a készüléket éjszakára. Mindig húzza ki, amikor nem használja.

(HU) KARBANTARTÁS

Tisztítási és karbantartási műveletek elvégzése előtt húzza ki a csatlakozót az aljzathból. A készülék hatékonyságának megőrzése érdekében tanácsos 12/18 havonta cserélni az aktin izzót. A lámpa azonos előírásokkal rendelkező termékkel történő

cseréjével kapcsolatban forduljon egy hivatalos szervizközpontoz. A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készüléket. Az elektromos rács tisztításához használja a kis kefét, míg a külső rácshoz egy puha, enyhén nedves ruhát. A rovargyűjtő tálca tisztításához mosószer alapú zsírtalanító terméket használjon. Ezt a műveletet kb. 15 naponta végezze el. A készülék tisztításához ne használjon benzint, alkoholt, rovarirtót vagy más vegyszert. A terméket puha, nedves ruhával kell tisztítani. Ne használjon semmilyen anyagot, folyadékot vagy túl nedves ruhát; a készülékbe való beszívárgás helyrehozhatatlan károkat okozhat.

A KÉSZÜLÉKET SOHA NE MERÍTSE VÍZ ALÁ.

(HU) ÁRTALMATLANÍTÁS

FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK

„Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2012/19/EU irányelv (WEEE) végrehajtása”, amely a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való csökkentett felhasználására, valamint a hulladék ártalmatlanítására vonatkozik. A készüléken vagy annak csomagolásán található áthúzott szemetes szimbólum azt jelenti, hogy a terméket élettartama végén a többi hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

A felhasználónak ezért a leselejtezett készüléket elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére szakosodott gyűjtőközpontba kell szállítania.

További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő helyi hatóságokkal.

A berendezéseknek a későbbi újrafeldolgozás, kezelés vagy környezetbarát ártalmatlanítás céljából történő megfelelő elkülönített gyűjtése hozzájárul a környezet és az emberi egészség károsodásának megelőzéséhez, és ösztönzi a berendezést alkotó anyagok újrahasználatát és/vagy újrahasznosítását.

Ha a felhasználó szabálysértő módon ártalmatlanítja a készüléket, az a hatályos jogszabályoknak megfelelő közigazgatási bírságok kiszabását vonja maga után.

(HU) GARANCIA

Feltételek és kikötések

A garancia időtartama 24 hónap.

Ez a garancia kizárólag megfelelően kitöltve, a vásárlást igazoló nyugtával együtt benyújtva érvényes, amely nyugtán szerepelnie kell a vásárlás dátumának.

A garancia a készüléket alkotó azon alkatrészek cseréjére vagy javítására vonatkozik, amelyek gyártási hibából adódóan már a forrásnál hibásak voltak. A garancia lejártát követően a készüléket díj ellenében javítjuk.

A gyártó nem vállal felelősséget azon személyi vagy állati sérülésekért vagy anyagi károkért, amelyeket a készülék helytelen használata vagy a használati útmutatóban szereplő utasítások be nem tartása eredményezett.


Korlátozások

A jelen garancia alapján fennálló összes jog elveszik és a részünkről fennálló felelősség megszűnik, ha a készüléket:

- arra jogosulatlan személyek helytelenül használják
- helytelenül használják, tárolják vagy szállítják.

A garancia nem terjed ki a készülék külső sérüléseire, vagy bármilyen egyébre, ami nem akadályozza a szabályos működést.

Amennyiben az anyagok kiválasztása és a termék előállítása során tanúsított körütekintésünk ellenére bármilyen hibát talál, illetve ha információra vagy tanácsra van szüksége, akkor kérjük, forduljon a helyi kereskedőhöz.



KÍNÁBAN KÉSZÜLT

AR6S03.02122020