

RC001 RÁDIÓS VEZÉRLŐ

HU

A légkivezetéses páraelszívók távirányítására szolgáló rádiós.

MŰSZAKI ADATOK

- Alkáli elemes tápellátás	: 12 V-os mod. 27 A
- Működési frekvencia	: 433,92 MHz
- Kombinációk	: 32,768
- Max. fogyasztás	: 25 mA
- Üzemi hőmérséklet	: -20 ° + 55 °C
- Méretek	: 130 x 45 x 15 mm.

A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA

A jeladón az alábbi 5 gomb található a páraelszívó irányítására:



: Lámpa BE/KI parancs.



: Motor BE (1. sebességi szint) / KI parancs.



: Sebesség csökkentése.



: Sebesség növelése.



: 10 perces időzítő.

KEZDETI ÜZEMI ÁLLAPOT

A gyártó használatra készen biztosítja a rádiós távirányító egységet, gyárilag beállított kódokkal.



ÜZEMMÓD Standard konfiguráció:

Standard konfigurációban az összes „páraelszívó – rádiós vezérlő” rendszer ugyanazzal az átviteli kóddal rendelkezik. Ha ugyanabba a helyiségbe vagy egymáshoz közeli helyiségekbe két „páraelszívó – rádiós vezérlő” rendszer van telepítve, akkor azok befolyásolhatják egymás működését. Ezért meg kell változtatni az egyik rádiós vezérlőrendszer kódját.

Új átviteli kód generálása:

A rádiós vezérlőrendszert előre beállított kóddal szállítják.

Amennyiben új kódokra van szükség, akkor végezze el az alábbi lépéseket: Nyomja le egyszerre a következő gombokat:



két másodpercig. Amikor világitani kezdenek a LED-lámpák, akkor nyomja le a következő gombokat:



(5 másodpercen belül). A LED 3 felvillanása a folyamat befejezését jelzi.

FIGYELEM! Ez a művelet véglegesen törli az előre beállított kódokat.

Az új átviteli kód betanítása:

Miután megváltoztatta az átviteli kódot a rádiós vezérlőegységben, a páraelszívó központi elektronikus egységében is be kell állítani az új kódot, az alábbiak szerint:

Nyomja meg a páraelszívó fő kikapcsoló gombját, majd állítsa vissza az elektronikus vezérlőegység áramellátását. A következő 15 másodpercben

nyomja meg a „Világítás” gombot a központi egység kóddal történő szinkronizálásához.

A gyári konfiguráció visszaállítása:

A gyári konfiguráció visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket: nyomja le egyszerre a következő gombokat



2 másodpercig. Amikor világitani kezdenek a LED-lámpák, akkor nyomja le a következő gombokat



(5 másodpercen belül). A LED 6 felvillanása a folyamat befejezését jelzi.

FIGYELEM! Ez a művelet véglegesen törli az előre beállított kódokat.

Vészleállító gomb:

Ha a rádiós vezérlő nem működik, akkor használja a vészleállító gombot a berendezés kikapcsolásához. A szükséges javítások elvégzése után állítsa vissza a vészleállító gombot.

FIGYELEM

A jeladó optimális hatótávolságának biztosításához az elemet évente ki kell cserélni.

A lemerült elem cseréjéhez vegye le a műanyag fedelet, vegye ki az elemet, és cserélje ki egy újra, ügyelve az elem megfelelő polaritására.

A használt elemeket speciális gyűjtőtartályokba kell dobni.

Az alábbi termék:

RC001 Rádiós vezérlő
megfelel a 99/5/EK R&TTE irányelvben
meghatározott előírásoknak.



FIGYELEM

Bármely olyan beállítás vagy módosítás, amelyet a jogi megfelelőségi tanúsítvány tulajdonosa kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználónak az eszköz működtetésére vonatkozó jogait.

Vált.: 0 14/09/04

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

**H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.
(Volt Bajáki Ferenc utca)**

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;

fax: +(36-1) 427 0327

www.multikomplex.hu